

SADRŽAJ:

O PROGRAMU ULAZNI I IZLAZNI FORMATI EKSTERNI SPISI UPRAVLJANJE PROGRAMOM OGRANIČENJA PROGRAMA PRAKTIČNA RAČUNANJA INSTALACIJA PROGRAMA

1. O PROGRAMU

Naziv programa – kratica T7D – proizlazi iz osnovne funkcije koju program obavlja – transformacija koordinata preko jedinstvenog transformacionog modela između naslijeđenog/starog geodetskog datuma HDKS s temeljnim elispoidom Bessel 1841 i novog geodetskog datuma HTRS96 uokvirenog na internacionalnom elipsoidu GRS80.

- T transformacija
- 7 parametarska
- **D** distorzija

U modelu se koriste jedinstveni transformacijski parametri za teritorij cijele Hrvatske izračunati temeljem 5034 točaka uz uporabu najnovijeg modela geoida HRG2009:

ETRS89 >> HDKS	HDKS >> ETRS89
tX = -546.71439 m	tX = +546.70776 m
tY = -162.42163 m	tY = +162.37348 m
tZ = -469.53482 m	tZ = +469.53683 m
rX = + 5.90565445"	rX = - 5.90560751"
rY = + 2.07283736"	rY = - 2.07314165"
rZ = -11.51057649"	rZ = +11.51062442"
dM = + 4.45664759 ppm	dM = - 4.45886242 ppm

Razlike u apsolutnim vrijednostima transformacijskih parametara posljedica su pravila za sastavljanje jednadžbi popravaka za njihov izračun – odnosno činjenice u kojem smjeru su koje od oba niza koordinata referentne/ishodišne, odnosno rezultantne/ciljne.

Nakon obavljanja Helmertove prostorne 7-parametarske transformacije za osnovni smjer računanja, rezultantne koordinate se dodatno korigiraju/popravljaju distorzijskim popravcima iz jedinstvenog transformacijskog modela kojeg čini pravokutno polje dimenzija: SJEVER = 46.6°, JUG = 4 2.0°, korak SJ=15″, ZAPAD = 13.0°, ISTOK = 19.5°, korak ZI=20″.

U samom modelu su sadržani podaci za undulaciju geoida u ETRS89 datumu, te distorzije položaja na Besselovom elipsoidu (y, x u Gauss-Krüger projekciji), kao i distorzije ortometrijskih visina u starom (TRST) i novom (HVRS71) visinskom sustavu.

T7D obavlja sljedeća računanja/transformacije/interpolacije:

Međudatumske transformacije između 5 različitih terestričkih okvira/datuma:

- a) HDKS/Bessel
- b) HTRS96/ETRS89
- c) ITRF2000
- d) ITRF2005
- e) ITRF94/96/97

Transfomacije iz HDKS prema ITRFxx, te transformacije iz ITRFxx u HDKS i obrnuto, nisu direktno definirane već se moraju učiniti u dva koraka – sa međukorakom tj. međutransformacijom u datumu ETRS89, e=1989.00. Također prema preporuci IERS radne grupe transformacija prema i iz ITRF2005 se izvršava isključivo u dva koraka - preko ITRF2000 okvira u odgovarajućoj epohi, iako korisnik to ne vidi i praktički izvršava u jednom koraku.

Unutar svih 5 datuma ponuđen je zapis koordinata u sljedećim oblicima:

- a) ravninske koordinate yxH/ENH
- b) elipsoidne DMS (stupnjevi minute sekunde)
- c) elipsoidne DEG (decimalni stupnjevi)
- d) elipsoidne GON/GRAD (gradi/goni)
- e) kartezijeve XYZ

Ravninske koordinate podrazumjevaju reducirane y i x koordinate u Gauss-Krügerovoj projekciji (5. i 6. zona) za stari datum HDKS, odnosno reducirane E i N (istok, sjever) koordinate za novu kartografsku projekciju HTRS96/TM.

2. ULAZNI I IZLAZNI FORMATI

Predviđena su 3 ulazna formata za spise/datoteke:

- a) Jednostavna lista (jednim razmakom odijeljena)
- b) Formatirana lista (znakom separatora odijeljena)
- c) ASCII zapis

Predviđena su 3 izlazna formata za spise/datoteke:

- a) Jednostavna lista
- b) Formatirana lista
- c) Detaljna lista

Jednostavna lista je četverostupčani ASCII čitljiv spis u kojem je razdjelnik stupaca jedan SPACE ili BLANK znak – isti se dobije pritiskom na razmaknicu tipkovnice.

Primjer jednostavne ulazno/izlazne liste:

Skrlc 45.4951302152 15.4935292622 325.862 Zelen 45.5110096859 15.5252729291 518.571 Sljem 45.5357306828 15.5651662388 1078.806 Lugar 45.5544713735 16.0149493986 729.775 Laz 45.5833384729 16.0526073195 478.278 Blagu 45.5532565898 16.0807062130 359.109 Plani 45.5542080754 16.0440729687 474.328 Marku 45.5232970202 16.0053616773 280.589 Sveti 45.4917743044 15.5626495651 237.556 Goran 45.5411033077 16.0505896725 445.119 Valja obratiti pažnju na format elipsoidne širine i visine u ovom slučaju. 2. i 3. stupac u gornjem primjeru su kutovi izraženi u DMS obliku na način da prve dvije znamenke desno od decimalne točke predstavljaju minute, 3. i 4. znamenka lučne sekunde te dalje slijede dijelovi sekunde. U samom programu i ispisima rezultata puni stupnjevi, minute i sekunde su odijeljene razmakom (BLANK-om), a sekunde su razdjeljene decimalnom točkom.

Formatirana lista je ASCII čitljiv spis sa fiksno odjeljenim stupcima – format se definira u programu pod izbornikom 'Postavke/Znak komentara i separatora stupčane liste'.

Primjer formatirane ulazne liste:

C			
C	Stare tocke za	obradu	
С			
Skrlc	45.4951302152	15.4935292622	325.862
Zelen	45.5110096859	15.5252729291	518.571
Sljem	45.5357306828	15.5651662388	1078.806
Lugar	45.5544713735	16.0149493986	729.775
Laz	45.5833384729	16.0526073195	478.278
Blagu	45.5532565898	16.0807062130	359.109
Plani	45.5542080754	16.0440729687	474.328
Marku	45.5232970202	16.0053616773	280.589
Sveti	45.4917743044	15.5626495651	237.556
Goran	45.5411033077	16.0505896725	445.119
Stupn	45.4456188421	15.5010907318	178.535
С			
С	Nove tocke za	obradu	
С			
Mrako	45.4051102753	15.5259488353	180.075
Sesve	45.5005446097	16.0623520141	167.801
GTS	45.4621293099	15.5852697013	159.869
INA	45.4735393480	16.0432620877	155.547
Popov	45.5101055763	16.0819654060	187.544

ASCII zapis općenito predstavlja također formatiranu ulaznu listu, te se preporučuje jer veličina tabulatora npr. varira od korisnika do korisnika. Za uvođenje originalne Bernese datoteke primjerice postavke pod izbornikom 'Postavke/Deklaracija ASCII zapisa' trebaju se postaviti:

🛢 &Deklaracija ASCII zapis	a <u> </u>					
Broj znakova u stupcu:						
1. stupac:	24					
2. stupac:	15					
3. stupac:	15					
4. stupac:	13					
Broj redova zaglavlja:						
Preskočiti :	6					
Zatvori						

Deklaracija ASCII zapisa za Bernese/AddNeq izvještaj

ADDN	EQ: CROPOS FINAL	SOLUTION (CONSTRA	AINED: 5 IGS SIT	ES) 04	4-DEC-08 2	17:08
LOCA	L GEODETIC DATUM:	ETRF2000	EPOCH: 2008-1	0-29 12:00:00		
NUM	STATION NAME	X (M)	Y (M)	Z (M)	FLAG	
1	BJEL	4255938.7194	1288569.0972	4557371.7361	ETRF	
2	BLAT	4477355.8878	1350947.3769	4322580.5955	ETRF	
3	BRUS	4027894.0074	307045.5929	4919474.9070	ETRF	
4	CAKO	4227250.7781	1247280.6213	4595193.3193	ETRF	
5	DELN	4338244.0395	1146296.0885	4518692.4628	ETRF	
6	DUBR	4466144.9087	1459061.9202	4299043.0585	ETRF	
7	GOPE	3979316.4360	1050312.2532	4857066.9021	ETRF	
8	GOSP	4390092.9163	1207368.0720	4452459.5375	ETRF	
9	GRAC	4398997.9786	1248734.1050	4432340.6442	ETRF	
10	GRAZ	4194424.1216	1162702.4594	4647245.2013	ETRF	
11	IMOT	4430485.0379	1372522.0264	4364066.3557	ETRF	
12	JOZE	3664940.4960	1409153.6597	5009571.1976	ETRF	

Gdje početak same datoteke dotičnog izvještaja izgleda:

Detaljna izlazna lista je zapravo ASCII čitljiv izvještaj u kojem se zajednički prikazuju elipsoidne i ravninske koordinate u oba sustava, te sve 4 visinske komponente: GRS80 elipsoidna visina, undulacija geoida, (kvazi)ortometrijska visina u starom visinskom datumu TRST i u novom HVRS71 visinskom datumu.

Primjer detaljne liste:

******	****	* * * :	* * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * *	*******	* * * :	* * * :	* * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * *	****
******	* *									
* COPYR	RIGHT	rs:								
* REPUE	BLIKA	A HI	RVATSKA						GEOMATICKI	PROGRAM:
* DRZAV	/NA (GEOI	DETSKA UPRA	AV					>>	T7D <<
* ZAGRE	ΞВ, (Gru	ska 20						Verz	ija 2.00
* * * * * * *	****	* * * :	* * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * *	*******	* * * :	* * * :	* * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * *
* * * * * * *	* *									
* PROG	RAM	IZR	ADILI:						dr.sc. Tom	islav Basic
									dr.sc. Mark	o Sljivaric
******	****	* * * :	* * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * *	* * * :	* * * :	* * * * * * * * * * *	*******	*****
Tocka	Ŧ	γ Τ (Ι	ETRS89)	n(ETRS89)	h(ETRS89)	1	FT (HDKS)	X(GKP)	H(HVRS71)
100110	ī	. д (1	ETRS89)	e(ETRS89)	N(HRG200	9)	1	LA(HDKS)	V(GKP)	H(Trst)
		. / 1 10		C(HIRDO)/	11(111(0200	21	-		y (one)	11(1150)
RGN	45	48	25.209572	5074266.716	202.444	45	48	26.075472	5074094.976	156.860
	15	57	49.857706	458328.025	45.584	15	58	07.470511	5575285.342	157.030
	4 -	4.0	00 061005	5074160 000	160 686	4 5	4.0	00 105600	5054010 000	115 110
Tomis	45	48	22.261895	50/4168.089	160.676	45	48	23.125693	50/4018.008	115.112
	15	58	43.258003	459480.349	45.565	15	59	00.8/6/99	55/6439.361	115.282
Brdov	45	51	58.313139	5080973.102	179.570	45	51	59.221965	5080501.369	133.826
	15	45	30.604616	442428.573	45.744	15	45	48.142294	5559262.326	133.975
_										100.010
Brezo	45	43	28.899630	5065150.842	168.845	45	43	29.740473	5064895.428	123.348
	15	54	23.440019	453803.558	45.497	15	54	41.014372	5570932.766	123.516

3. EKSTERNI SPISI

Za rad samog izvršnog programa T7D.EXE potrebni su sljedeći dodatni/eksetrni spisi:

- a) TD7LIB.DLL
- b) TD7LIB2.DLL
- c) gf_euref2001.TP
- d) gf_euref2004.TPX
- e) T7D2011.XRD
- f) T7D2011.XRP
- g) T7D.LNG
- h) T7D.HLP

TD7LIB.DLL je biblioteka fortranskih funkcija za Helmertovu 7-parametarsku transformaciju i promjenu koordinatnih oblika.

TD7LIB2.DLL je fortranska funkcija za konverziju između elipsoidnih i ravninskih koordinata u novoj projekciji HTRS96/TM.

gf_euref2001.TP binarna lista transformacijskih parametara koja se koristi za međudatumske transformacije između ETRS89, e=1989.00 sustava kao i između ITRF_94_96_97 sustava u raznim epohama.

gf_euref2004.TPX binarna lista transformacijskih parametara koja se koristi za međudatumske transformacije između ITRF2000 i ITRF2005 sustava u zadanoj epohi opažanja.

T7D2011.XRD je binarni spis - model distorzija na Besselovom elipsoidu i undulacija za novo izračunati model geoida HRG2009.

T7D2011.XRP je binarni par nizova od 7 parametara potrebnih za oba smjera transformacije (HDKS<>ETRS89).

T7D.LNG je ASCII čitljiv spis sa samo prvim značajnim bajtom – slovom 'H' ili 'E' koja govore u kojem jezičnom sučelju je program posljednji puta izvršavan te će se u istom ponovno pokrenuti.

T7D.HLP je izvorni spis za ove kratke upute.

4. UPRAVLJANJE PROGRAMOM

a) Glavni izbornik ZAPIS – podizbornik UVEDI JEDNOSTAVNU LISTU

Služi za uvođenje jednostavne (jednim razmakom odijeljene) liste u operativni niz aplikacije koji se prikazuje u početnom sučelju programa unutar okvira 'Točke'.

Točka: Dodaj Y2 Dodaj Y2 Republika Hrvatska V2 Izbriši H2 Izbriši H2 Izbriši sve Valana geodetska uprava Republika Hrvatska Državna geodetska uprava Rapublic of Croatia State Geodetic Administration Ulazni datum IIZbriži i datum HTRS96/ETRS89 Ulazna enoho		J
Točka: y= y= H= Ulazni datum HDKS/Besse1 Zlazni datum HDKS/Besse1 Zlazni datum HTRS96/ETRS89		
Točka: Dodaj Y= Izbriši X= Izbriši H= Transfermiraj		
Ale and a second a secon	Točka: Dodaj 😿 Republika Hrvatska	
H= Transformiraj >>> adzor Ulazni datum HDKS/Bessel J Izlazni datum HTRS96/ETRS89 Ulazna enoba	Izbriši Državna geodetska uprava ×= Republic of Croatia Izbriši sve State Geodetic Administration	
ladzor Ulazni datum HDKS/Bessel V Izlazni datum HTRS96/ETRS89	H= Transformiraj >>>	
Ulazni datum HDKS/Bessel J Izlazni datum HTRS96/ETRS89		
	HDKS/Bessel Izlazni datum HTRS96/ETRS89	•
Koor. oblik yxH/ENH V Koor. oblik yxH/ENH	yxH/ENH Voor. oblik yxH/ENH	_

Početno sučelje programa T7D

b) Glavni izbornik ZAPIS – podizbornik UVEDI FORMATIRANU STUPČANU LISTU

Služi za uvođenje formatirane liste u operativni niz aplikacije koji se prikazuje u početnom sučelju programa unutar okvira 'Točke'.

Savjetuje se prethodno podešavanje formata preko podizbornika (vidjeti pod 'g'), a zbog problema tabulatora.

T7D					
i <mark>pis</mark> Postavke Osta	alo				
Uvedi jednostavnu (j	ednim razmakor	n odijeljenu) listu			
Uvedi formatiranu st	upčanu (separal	orom odijeljenu) listu:		1.8599	·
Uvedi ASCII zapis			20	6.2135	
Krai			8	3.0094	
100970	6501438 23	5 5005797 22	5 13	9.3120	
101005	6405725.83	4808366.40	5 78	7.5053	
101008	6390272.43	4 5112988.43	1 32	4.6686	
101421	5565448.11	.3 5111147.596	5 27	6.6812	
101536	5436529.52	9 5006379.829	9 10	4.2540	
101633	6454973.65	6 4770781.440	0 9	2.6510	
101663	6530341.70	5046698.999	99	2.7675	
101687	6500324.69	3 5045017.750		0.3359	
101709	0432270.03	JU10174.200	5 21	9.3030	
	Točł	(a)			401 59
		,		Dodai	
		-			
	,				Republika Hrvatska
				Izbriši	Državna geodetska uprava
	>	=			Republic of Croatia
				Izbriši sve	State Geodetic Administration
	H	i=			
				Tr	ansformiraj >>>
Nadzor					
Ulazni datum		HDKS/Bessel	-	Izlazni datum	HTRS96/ETRS89
Ulazna epoha				Izlazna epoha	
Koor. oblik		yxH/ENH	-	Koor. oblik	yxH/ENH -

Sučelje za unos koordinata iz izbornika ili putem tipkovnice

c) Glavni izbornik ZAPIS – podizbornik UVEDI ASCII ZAPIS

Kojim se primjerice uvode liste drugih aplikacija (npr. Bernese, Columbus, TTC itd.)

Osim unosa koordinata putem izbornika, iste se mogu unijeti putem tipkovnice. Prije unosa koordinata za sve vrste zapisa potrebno je prethodno podešavanje ulaznog datuma i koordinatnog oblika unutar okvira 'Nadzor' ovisno o tipu koordinata koji uvodimo u program.

d) Glavni izbornik ZAPIS - podizbornik KRAJ

Služi za izlazak iz programa i oslobađanje memorije račuanala nakon završenog rada.

C3_T7D					
Zapis Postavke	e Ostalo				
_ Ispis					
Izlazni					
1001786	501221.162	4804876.486	1.5482		
1002885	484864.679	5141644.587	206.0610	Povećaj	
1004577	657662.311	5014122.758	82.7547		
1007665	540036.137	5058872.159	139.3107	Pospremi	
1009708	708901.496	5009078.616	137.9929		
1010059	526795.437	4808254.532	787.1733	<<< Natrag	
1010082	505736.959	5112500.210	324.5111		
1014213	449191.226	5111496.937	276.5265		
1015365	318308.412	5009147.184	104.1020		
1016336	576707.549	4771559.572	92.3302		
1016639	647032.188	5048849.147	92.5615		
1016875	617045.733	5046606.738	110.1462		
1017092	569500.854	5018869.784	219.0571		
1019237	407598.116	4966057.926	459.6288		
1021701	291892.908	4977800.122	48.5583		
1025140	629656.369	5005812.897	112.1722		
1025287	641478.722	4999100.796	89.1783		
1026556	505391.174	4820791.650	196.2708		
1031421	677411.440	4994015.614	82.2075		

Završno sučelje programa – pregled izlaznih vrijednosti

e) Glavni izbornik POSTAVKE – podizbornik ODABIR VISINSKOG DATUMA

Odab	ir visinskog datuma
•	TRST
0	HVRS71
	Prihvati
·	

Služi za definiciju osnovne izlazne visinske komponente pri smjeru transformacije u HDKS, kao i za definiciju osnovne ulazne visinske komponente pri smjeru transformacije iz HDKS-a u HTRS96/ETRS89.

f) Glavni izbornik POSTAVKE – podizbornik PRIMARNA ZONA GK PROJEKCIJE



Služi za definiciju zone GK projekcije tj. koju zonu GK projekcije rabimo pri ulazu ravninskih koordinata u proceduru za transformaciju u novi datum, odnosno koju zonu GK projekcije odabiremo u slučaju kad je stari HDKS datum izlazni rezultat. Ukoliko se odabere postavka automatskog odabira zone GK projekcije kao izlazne vrijednosti ili kao ulazne vrijednosti mogu istovremeno biti obije zone pri čemu je kriterij konverzije iznos geodetske duljine na Besselovom elipsoidu (λ >16.5°).

g) Glavni izbornik POSTAVKE – podizbornik ZNAK KOMENTARA i SEPARATORA STUPČANE LISTE

Znakovi komentara i separatora stupčane liste					
– Preskok retka––––– Identifikator:	a				
- Separator:					
⊙ TAB	ο.				
o ;	01				
z	atvori				

Definiranje 'Tabulatora' kao separatora i znaka 'C' kao oznaku komentara

Za formatiranu listu predviđen je spis sa 4 stupca u kojima se nalaze značajni podaci: Ime ili broj točke te 3 koordinatne komponente. Parametrima u ovom izborniku se određuje razdjelnik (separator) i retci komentara koji će se zanemariti pri uvođenju podataka.

h) Glavni izbornik POSTAVKE – podizbornik DEKLARACIJA ASCII ZAPISA

Dijalog služi za definiciju širine svakog od 4 retka (slično fortranskom načelu), kao i za definiciju duljine zaglavlja/komentara na početku ulazne liste (vidjeti spomenuti Bernese/AddNeq spis i pripadne parametre dijaloga)

i) Glavni izbornik POSTAVKE – podizbornik NEPOSREDNA PROMJENA VISINSKOG DATUMA

Opcija služi za neposrednu promjenu visinskog datuma u starom koordinatnom sustavu HDKS – pri tom treba poznavati karakter svojih podataka (visina) da ne bi došlo do promjene visina u krivom smjeru. Pri ovoj operaciji položaj točaka ostaje nepromijenjen.

j) Glavni izbornik POSTAVKE – podizbornik JEZIK

Konverzija između hrvatskog i engleskog sučelja aplikacije.

k) Glavni izbornik OSTALO – podizbornik UPUTE

Poziva WinHelp rutinu i otvara dokument Uputa.

1) Glavni izbornik OSTALO – podizbornik REGISTRACIJA

Registracija progra	ma Preostalo vrijeme: 7 d	ana.	
	Državna	geodetsk T7D	a uprava
		Geodetski fak	ultet Zagreb Verzija 2.0
Serijski broj	F2FD9DDACD954F18		101 <u>2</u> .ju <u>2</u> .0
Registracijski broj		Registriraj	Zatvori

Registracija programa se izvršava na način da korisnik putem klasične pošte ili e-mail-a pošalje serijski broj Državnoj geodetskoj upravi, koja zatim vraća registracijski broj korisniku. Program može raditi u neregistriranom modu tjedan dana od instalacije.

m) Glavni izbornik OSTALO - podizbornik O PROGRAMU



Služi za dobivanje osnovnih infromacija o programu.

Glavni autori programa Tomislav Bašić i Marko Šljivarić zahvaljuju suradnicima koji su dali obol funkcionalnosti i praktičnom rješenju ove aplikacije, kao i koautorima aplikacija DATABMO i IHRG2000 koji su prethodili ovom programu:

Prof.dr.sc. Željko Bačić	Dr.sc. Marijan Marjanović
Dr.sc. Milan Rezo	Jurica Jelčić, dipl.inž.geod.
Mag. Goran Buble	Marko Pavasović, dipl.inž.geod.

5. OGRANIČENJA PROGRAMA

a) decimalni razdjelnik

Program isključivo prihvaća znak '.' (točku) kao decimalni razdjelnik (separator), a ne ',' (zarez) ili neki treći znak. Stoga zbog pravilnog izvršenja programa treba okruženje Windows operativnog sustava podesiti tako da se '.' točka odabere kao decimalni razdjelnik: *Control Panel/Regional and Language options/Customize/Decimal Symbol/* '.'

b) rezolucija zaslona

Program je predviđen za rad s minimalnom rezolucijom 1024×768. Pri zrnatijim rezolucijama (npr. SuperVGA 800×600 ili VGA640×480) neke od kontrola (tekst, kombo ili list kutije, puceta...) mogu biti izvan radnog zaslona tj. nedostupna.

c) datumski razdjelnik

Ne preporučuje se kao datumski razdjelnik imati podešeno "/" nego recimo "." ili "-"! U suprotnom program pri samom startanju/učitavanju u memoriju prijavljuje grešku br.13 s engleskom porukom "Type mismatch error"!

6. PRAKTIČNA RAČUNANJA

Ukoliko npr. raspolažemo nizom koordinata koji su rezultat procesiranja GPS vektora u datumu ITR2000, e=2006.50 dokumentiranih u jednostavnoj listi/spisu:

RGN 45.4825220040 15.5749873785 202.433 Tomis 45.4822272362 15.5843274085 160.665 Brdov 45.5158323618 15.4530620661 179.559 Brezo 45.4328910101 15.5423456078 168.834

Format zapisa širine/duljine je DMS. Zadane koordinate prvo treba prebaciti u ETRS89 datum. U sučelju programa treba podesiti parametre za ulazni i izlazni datum. Zatim treba podesiti koordinatni oblik te ulaznu odnosno izlaznu epohu, što se također ostvaruje preko kontrola u okviru 'Nadzor' na dnu sučelja programa. Vidjeti crveno zaokružene kontrole na sljedećoj slici!

5 T70			
Zapis Postavke Ostalo			
Toeke			
Toeko Širina(DMS)=	u [Dodaj	Republika Hrvatska
Duljina(DMS)=		Izbriši sve	Državna geodetska uprava Republic of Croatia State Geodetic Administration
Visina(m)=		Transform	iraj >>>
Nodzor Ulazni datum Ulazna epoha Koor. oblik	ITRF2000 • 2006.50	Izlazni datum Izlazna epoha Koor. oblik	HTRS96/ETRS89
L			

Crvenom bojom su označene kombo kutije (samopadajući izbornici) kojima se podešavaju ulazni i izlazni datum, epoha i koordinatni oblik.

Nadalje se uvode koordinate iz jednostavne liste preko izbornika 'Zapis':

S T7D						
Zapis	Postavke Ostalo					
Uve	di jednostavnu (jednim razmakom odijeljenu) listu					
Uvedi formatiranu stupčanu (separatorom odijeljenu) listu Uvedi ASCII zapis						
Kraj	j					

Sama transformacija se izvodi pritiskom na puce 'Transformiraj' – crveno na sljedećoj slici!

Kao rezultat su dobivene koordinate u ETRS89 datumu. Rezultat transformacije su položaji točaka na elipsoidu u ETRS89 datumu s pripadnim elipsoidnim visinama – što je čest slučaj u praksi s CROPOS-om. Ukoliko su kao izlazni koordinatni oblik odabrane ravninske koordinate visine točaka će biti u novom visinskom sustavu HVRS71.

Postavke	Ostalo			
čke				
RGN	45 48 25.2	20040 15 57 49.87	3785 202.4330	
Tomis Brdov	45 48 22.2	72362 15 58 43.27	4085 160.6650	
Brezo	45 43 28.9	10101 15 54 23.45	6078 168.8340	
	Т	očka:		###D#
		1	Dodaj	
	Širina(D	MS)=		Development Investor
			Izbriši	Državna geodetska uprava
	Duljina(D	MS)=		Republic of Croatia
			Izbriši s	Ve State Geodetic Administration
	Visin	a(m)=		
				Transformiraj >>>
dzor				
Ilazni da	tum	ITRF2000	✓ Izlazni datum	HTRS96/ETRS89
llazna en	oha	2006.5	Izlazna epoha	
natina ep	L.	DWC	- Koor ablik	DWS
oor. obli	n,	1015	* I KOOH OD IIK	

Dobivene koordinate pospremamo kao jednostavnu listu kako bi mogli s istima dalje računati. Biramo puce 'Pospremi' te opciju 'Jednostavna lista' nakon što se pojavi sučelje za pospremanje spisa:

CI T70							_ 8 🗙
Zapis Postav	vke Ostalo						
Ispis	, i						
RGN Tomis Brdov Brezo	45 48 25.209572 45 48 22.261895 45 51 58.313139 45 43 28.899630	15 57 49.857706 15 58 43.258003 15 45 30.604616 15 54 23.440015	5 202.4437 5 160.6757 5 179.5696 9 168.8448			Povećaj Pospremi <<< Natrag	
	Pospremanje	rezultata!			? 🔀		
	Save in	izlaz-t7d		- 🗧 🖆			
	My Recent Documents						
	My Documents						
	My Computer						
		File name:	trs89_dms	•	Save		
	My Network Places	Save as type: J F J	ednostavna lista ormatirana lista ednostavna lista etalina lista	_	Cancel		

Sada se na disku nalaze koordinate u ETRS89 datumu. Opetujemo postupak podešavanja ulaznog i izlaznog datuma/epohe/koordinatnog oblika, nakon što smo nakon pospremanja koordinata odabrali puce 'Natrag' te u početnom sučelju programa puce 'Izbriši sve' ili nakon što smo restartali/ponovno pokrenuli program.

Opet uvodimo spis kao jednostavnu listu, ali s podešenim parametrima za ulazni datum (ETRS89, DMS) i izlazni datum (HDKS,Ravninske koordinate) ukoliko nam je cilj dobiti npr. Gauss-Krügerove vrijednosti za iste:

5 T7D							.	×
Zapis Postavke	Ostalo							
Točke								-
RGN	45 48	25.209572	15 57	49.857706	202.	4437		
Tomis	45 48	22.261895	15 58	43.258003	160.	6757 5606		
Brezo	45 43	28.899630	15 45	23.440019	168.	8448		
		(
		Točka:				Dodai	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
	Ši	rina(DMS)=						
						Tzhriči	Republika Hrvatska	
	Dul	i ina(DMS)=[1101101	Drzavna geodetska uprava	
						Izbriši sve	State Geodetic Administration	
		Visina(m)=						
						Trans	formiraj >>>	
Nadzor								
Ulazni datu	Jm		HTRS96/	ETRS89	-	Izlazni datum	HDKS/Bessel -	
Ulazna epo	ha					Izlazna epoha		
Koor, oblik		Г	DWS			Koor oblik	TTY H / FNH	1
							y x 11/ E 1911	

Dobivene koordinate možemo ponovo pospremiti kao jednostavnu listu te kao takve učitavati. Recimo da zadane koordinate u 5. zoni GK projekcije trebamo izraziti i u 6.zoni. Tada prvo treba prebaciti koordinate u elipsoidni oblik. Zatim treba HDKS elipsoidne koordinate pospremiti u spis kao jednostavnu listu. Vratiti se na početno sučelje programa. Koristiti opciju 'Izbriši sve'. Podesiti ulazni koordinatni oblik i datum, a za izlaznu odabrati koordinatni oblik 'Ravninske koordinate' u istom datumu odnosno HDKS-u. Podesiti željenu zonu GK projekcije u izborniku 'Postavke', podizbornik 'Primarna zona GK projekcije'. Druga opcija, ako se radi na širem teritoriju Hrvatske, je odabrati automatski odabir zone, kojeg program prepoznaje po načelu istočno/zapadno od 16.5 ° meridijana.

Gotovo sva funkcionalna računanja u programu T7D se obavljaju preko puceta 'Transformiraj' u početnom sučelju programa. Izuzetak je: neposredna promjena visinskog sustava u HDKS-u.

Sve postavke u nadzornom okviru na dnu početnog sučelja, kao i opcije u izborniku 'Postavke', treba postaviti na pravilne vrijednosti prije samog uvođenja liste koordinata u program.

Na donjoj slici prikazan je primjer nepravilno postavljene vrijednosti za ulazni koordinatni oblik – naime GK koordinate su uvedene kao da su iste u DMS obliku!

i , 1	7D							
Spis	Postavke	Ostalo						
	Fočke							
	RGN	5575285	34	17.394999	5074094	97	55.789498	157.0306
	Tomis	5576439	36	12.854797	5074018	00	76.618604	115.2830
	Brdov	5559262	24	54.783199	5080501	36	30.400402	133.9758
	Brezo	5570932	76	58.712398	5064895	42	76.351202	123.5155

Posebnu pozornost treba obratiti na rad s trenutno najsuvremenijim opažačkim okvirom ITRF2005. Prema preporuci IERS komisije transformacija između ITRF2005 i ETRS89 se izvodi u 2 koraka. Pravilo za ova dva koraka također vrijede i u suprotnom smjeru kad arhivske koordinate svodimo u datum, aktualni okvir i epohu opažanja odnosno ETRS89>>ITRF2005. Iako program oba korak izvodi u jednom, pri predaji opažanja i rezultata obrade državne izmjere u sastavnicama DGU RH, koordinate se preporučuju prikazati u spomenuta oba okvira.

7. INSTALACIJA PROGRAMA

Instalacija T7D programske aplikacije obavlja se putem instalacijskog CD-a koji se dobiva od Državne geodetske uprave na osnovu podnesenog Zahtjeva.

🛃 T7D v. 2.1. Setup							
Begin the installation by clicking the button below.							
Click this button to install T7D v. 2.1. software to the specified destination directory.							
Directory:		1					
C:\Program Files\T7D\							
	Exit Setup						
T7D v. 2.1. Setup		×					
An error occurred	while registering the file 'C:\\	WINDOWS\system32\itircl.dll'					
Abort	Retry	gnore					

Prilikom instalacije programa može se javiti pogreška registriranja .dll datoteke, te je potrebno odabrati Retry / Ignore za uspješnu instalaciju programa.